

ASKER

Art.1514xx0011 E27 46W QA55

(NOR): For uplight snu kun frontdeksel, bakplate/veggfeste skal ikke vendes.














(SWE): Vid upp-ljus vänd endast frönten, väggfästet skall inte vändas.

(ENG): Important: do not turn the wallplate, only turn the front for uplight


(FR): Important: ne pas tourner la plaque arrière pour un éclairage vers le haut!  
Pensez simplement à tourner la façade vers le haut.

(DE): Wichtig: für Lichtauslass nach oben, bitte nicht die Wandplatte drehen! Nur das Gehäuse darf nach oben gedreht werden.


(PL): Uwaga: Nie obracać tylnej płyty. Wybór kierunku świecenia poprzez obrót frontu.

**Important: Do not turn the wallplate.****Important: Do not turn the wallplate.**

$\leq 1,5^\circ$  x=10mm  
 $1,5 \div 2,5^\circ$  x=12mm



3x max.2,5°



INSTR. N°1514xx0011 VIII/2016